



De flesta mäter rör och kopplingar i millimeter Men alla mått verkar konstiga och hur ska man konverterar från metrisk till imperial/tum storlekar? Få inte panik här är reder vi ut begreppen som hjälper dig att undvika misstag.

1 – Dina mätningar stämmer inte

Alla rör och rördelar som används till spa visas i tum på vår webbplats Eftersom imperial/tum systemet är standard för de allra flesta spa som tillverkas i hela världen.

Tänk på att du kan inte bara konvertera tum till millimeter på basis av att 1 tum är ca. 25 mm. Till skillnad från metriska rörstorlekar är namnen på imperial/tum baserade på rörets innerdiameter. När materialet har utvecklats genom åren så har rörväggarna blivit tunnare så att insidan av ett standard 2-tumsrör faktiskt mäter 2,1 "(53 mm) och utsidan mäter 2,4" (60 mm). Ingenting som man kan se och mäta med "tumstock" eller skjutmått på "2-tums rör" motsvarar 2 tum längre.

Här är de viktigaste rörstorlekarna i tum med diametermått i millimeter och dess närmaste motsvarigheter till metriska rör.

Tum storlek	Motsvarande metrisk	Närmsta metriska granne
1/4"	9 mm	
3/8"	17 mm	
1/2"	21 mm	20 mm adapter
3/4"	27 mm	25 mm adapter
1"	33 mm	32 mm adapter
1,5"	48 mm	50 mm adapter
2"	60 mm	63 mm adapter
2,5"	73 mm	75 mm